

Kurzanleitung für Ihren elektronischen Stromzähler

Informationen zum Display



1. Zählerstand 1

Das Display zeigt Ihnen an dieser Stelle den Zählerstand, der für Ihre Stromabrechnung relevant ist. Die Angabe erfolgt in kWh (Kilowattstunden) ohne Stellen nach dem Komma. Sind bei Ihrem Zähler mehrere Zählwerke aktiv, wechselt die Anzeige kontinuierlich zwischen den Verbrauchswerten und es wird immer das zugehörige Tarifkennzeichen (siehe Ziffer 2) mit angezeigt.

Sofern der Zähler die Strombelieferung und Einspeisung misst, wird die jeweilige Energiemenge immer separat dargestellt und nicht miteinander verrechnet.

2. Tarifkennzeichnung 2

Mit diesen Kennzeichen wird der dargestellte Messwert gemäß der genormten technischen Kennzeichnung (OBIS-Code) identifiziert:

Strombezug ohne Tarifumschaltung: **1.8.0** Durchgängige und zeitunabhängige Messung des Stromverbrauchs

Strombezug mit Tarifumschaltung: Ihr Stromverbrauch wird zeitabhängig mit einer Tarifumschaltung gemessen. Die Anzeige wechselt alle 5 Sekunden zwischen den aktiven Zählwerken.

1.8.1 Stromverbrauch im Hochtarif (HT)

1.8.2 Stromverbrauch im Niedertarif (NT)

Einspeisung **2.8.0** Durchgängige und zeitunabhängige Messung der Einspeisung (z. B: Photovoltaik-Anlage, Blockheizkraftwerk)

Eintragung auf Ihrer Ablesekarte

Auf Ihrer Ablesekarte sind nur die Tarifkennzeichen angegeben, die für Ihre Stromabrechnung relevant sind. Bitte lesen Sie die entsprechenden Zählerstände ab und tragen diese auf der Ablesekarte ein. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Stadtwerk Tauberfranken

Max-Planck-Str. 5

97980 Bad Mergentheim

Tel. 07931 491-391

Fax 07931 491-383